

<http://www.coincoin.fr.eu.org/?Enlever-la-LED-de-panne-materielle>



Enlever la LED de panne matérielle d'une Netra/Sunfire

- 1- Blog-Notes - Au boulot -

Date de mise en ligne : mardi 17 janvier 2006

Copyright © L'Imp'Rock Scénette (by @_daffyduke_) - Tous droits réservés

Enlever la LED de panne matérielle d'une Netra/Sunfire

Il s'agit d'un coup de chaud (ventilo, CPU, bref une forte charge). Une fois assuré que tout est ok, il est possible d'éteindre la LED via une console (en ssh ça ne marche pas) :

```
root@host>.# LOM>faultoff LOM>console root@host>ps -ef
```